Distributed by

シグマ商事株式会社
〒150 東京都渋谷区宇田川町13－11
☎03-496-9933(代)

あそびかた

- 毛虫やヘビにつかまらないように、フルーツを全部食べてください。
- ピンや谷間はジャンプできます。ジャンプに失敗するとアウトです。
- ジャンプは、HI-ジャンプとLO-ジャンプの２種類ができます。
- タイムアウトにならないうちに、フルーツを全部食べ終わると、１パターンクリアです。残り時間でボーナス得点が決まります。
- つぼの中味は、ボーナス得点かヘビです。ヘビが出てしまったときの逃げ道も考えておきましょう。

仕　様

■アップライト型　20インチカラーモニター直視式、１人、２人用ビデオゲーム
- 寸法　61(幅)×85(奥行)×175(高さ)cm
- 消費電力　130W　電源周波数　50 60Hz
- 定格電圧　100V　〒95－1590

■テーブル型　20インチテーブルタイプ
- 寸法　86(幅)×56(奥行)×58.5～63.5(高さ)cm
- 消費電力　110W　電源周波数　50 60Hz
- 定格電圧　100V　〒95－1590